

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los suelos Flotantes Kronoswiss son especialmente higiénicos y fáciles de limpiar, pero sin embargo deberán observar las siguientes recomendaciones:

- PARA la limpieza diaria es suficiente la aspiradora o mopa antipolvo, para las huellas de pisadas bastará con un paño humedecido bien escurrido.
- EVITAR siempre el uso continuado de fregonas o la dispersión de agua por el suelo.
- PODRAN utilizar los productos de limpieza habituales, a excepción de todos los que contengan abrasivos, ceras o poliuretanos.
- EN CASO de manchas especialmente difíciles (pintura, pegamento, grasas, etc.) se puede aplicar acetona.
- PROTEGER los lugares especialmente expuestos, como la entrada de la vivienda, colocando una alfombra.
- COLOCAR protecciones de goma o paño en las patas de los muebles y sillas. En despachos y oficinas con sillas de ruedas, éstas deberán ser siempre de goma que cumplan los requerimientos de la normativa DIN 68 131 Tipo W.