

INSTRUCCIONES BARIDECOR AQUA

Baridecor Aqua es un revestimiento específico para paredes compuesto de paneles de PVC impresas y de fácil colocación, es una solución definitiva para proyectos de decoración de baños, cocinas y habitaciones.

Tamaño del panel: 600 x 300 x 4 mm (estándar)

Superficies aptas: Madera, placas de yeso (siempre pintadas), cerámica y hormigón.

Superficies no recomendadas: paredes con humedad constante, espacios exteriores, superficies irregulares, siliconadas o con teflón, paredes de yeso sin pintar.

Material necesario

- Cúter grande
- Lápiz
- Regla metálica y escuadra
- Nivel
- Blister de cinta adhesiva (si se prevé cortar paneles)

Guía de instalación

1. Preparación de la pared

Limpie bien la superficie y asegúrese de que esté completamente seca (figura 1). Con un nivel, marque una línea horizontal a 1–3 cm del suelo (figura 2) y, posteriormente, una línea vertical partiendo del centro de la pared (figura 3).

2. Instalación de las primeras piezas

Tome la primera pieza y verifique que las uniones macho y hembra están en buen estado (figura 4).

Colóquela en la intersección de las líneas definidas anteriormente, siempre con el macho arriba y la hembra abajo (figura 5).

Una vez alineada, presione firmemente para adherirla (figura 6).

Continúe instalando piezas hacia la derecha e izquierda manteniendo la escuadra hasta llegar a los extremos (figura 7).

3. Ajuste en los extremos de la pared

Para cortar la última pieza en cada extremo (figura 8):

Coloque una pieza por la cara trasera (cara no decorada) sobre la última instalada, manteniendo el macho arriba y la hembra abajo, y dejando un margen de 4 mm respecto a la pared —equivalente al grosor del panel—.

Marque una línea vertical con ayuda de una escuadra y un lápiz.

Corte la pieza siguiendo la línea marcada con un cúter, ejerciendo suficiente presión (mínimo dos pasadas).

Separe la pieza por el corte, aplique una tira del blister de **cinta adhesiva Tesa** cerca del borde y coloque la pieza ajustada con la parte cortada hacia el extremo.

4. Instalación de las siguientes filas

Para lograr un acabado visual equilibrado:

- Inicie la segunda fila colocando una pieza en el centro de la pared.
- Encaje la hembra de la pieza superior con el macho de la inferior en un ángulo de 30°, hasta que ambas se ajusten perfectamente. Presione para adherir.

Consejos de conservación

Limpie la superficie con un trapo húmedo para mantener el revestimiento en buen estado.

En la siguiente página encontrará las instrucciones ilustradas.

INSTRUCCIONES BARIDECOR AQUA

